LEŻAK ZWYKŁY

KARTA PRODUKTU / STELAŻ STANDARDOWY

Klasyczny stelaż z najwyższej jakości drewna bukowego. Uniwersalna baza do kolekcji ogrodowych, plażowych, reklamowych i eventowych - do sprzedaży detalicznej i współpracy B2B.



DANE PRODUKTU

Materiał	**Drewno bukowe**
Długość listwy bocznej	**115 cm**
Długość dolnej listwy poprzecznej	**52 cm**
Rozstaw po rozłożeniu	**84-92 cm**
Wysokość po rozłożeniu	**66-88 cm**
Przekrój elementu stelaża	**3,1 × 2,1 cm (31 × 21 mm)**

Praktyczne rozwiązania: składana konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie, a szybka wymiana płótna pozwala dopasować leżak do kolejnych sezonów i kolekcji.

Warianty: z zabezpieczeniami plastikowymi lub bez; możliwość wykonania stelaża z daszkiem oraz podnóżkiem.

BUKMAR Gliściak Mariusz
bukmar.biuro@outlook.com | +48 451 644 796 | +48 604 259 492

LEŻAK ZWYKŁY

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA / INFORMACJE B2B

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Karta dotyczy stelaża. Przed użyciem gotowego leżaka sprawdź prawidłowe zamocowanie tkaniny i kompletność konstrukcji. Zachowaj kartę do wykorzystania w przyszłości.

ROZKŁADANIE I UŻYTKOWANIE

1. Rozkładanie, składanie i regulację powinny wykonywać osoby dorosłe. Zachowaj ostrożność przy ruchomych elementach; trzymaj dłonie poza miejscami zaciskania.
2. Ustaw leżak na równym, twardym i stabilnym podłożu. Poprzeczny drążek regulacyjny musi być osadzony na tym samym poziomie po obu stronach. Drążek osadzać na przetłoczeniu w drewnie. Nie osadzać drążka na zabezpieczeniu plastikowym.
3. Po rozłożeniu sprawdź połączenia, osadzenie drążka i stan tkaniny. W wersji z zabezpieczeniami plastikowymi sprawdź ich prawidłowe zamocowanie.
4. Zmieniaj pozycję oparcia wyłącznie przy pustym leżaku. Nie stawaj na listwach ani poszyciu i nie przenoś leżaka z siedzącą osobą.
5. Nie wkładaj rąk między ruchome części podczas użytkowania. W razie pęknięć, poluzowanych połączeń lub uszkodzenia tkaniny przerwij korzystanie z leżaka.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Czyść drewno miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Unikaj długotrwałego zawilgocenia.
2. Przechowuj stelaż w suchym, przewiewnym miejscu. Chroń go przed deszczem, mrozem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
3. Przed ponownym użyciem sprawdź stan drewnianych elementów i połączeń. Po wymianie płótna skontroluj jego mocowanie.

SOLIDNA BAZA DLA TWOJEJ MARKI

Stelaże przeznaczone do dalszego wyposażenia w tkaninę i sprzedaży pod marką klienta. Oferta dla hurtowni, producentów leżaków, agencji reklamowych, hoteli, gastronomii i branży eventowej.

BUKMAR Gliściak Mariusz

bukmar.biuro@outlook.com | +48 451 644 796 | +48 604 259 492